



Czajniki GRANCHIO® Italia

Ogólne wskazówki dotyczące użytkowania

1. W trakcie użytkowania czajnika na kuchenkach gazowych należy zwrócić uwagę, aby **płomień palnika nie przekraczał średnicy czajnika**. Zbyt duży płomień nie tylko wpłynie na wygląd czajnika, ale może prowadzić do przegrzania zewnętrznej krawędzi dna, uszkodzenia uchwytu lub rozszczelnienia spojenia korpusu z dnem czajnika.
2. W większości gospodarstw domowych na terenie Polski woda jest twarda tzn. zawierająca znaczne stężenie soli różnych pierwiastków, zwłaszcza wapnia i magnezu. Powoduje to, że podczas gotowania wody wydziela się osad (kamień). Kamień należy co jakiś czas usuwać z wnętrza czajnika co poprawia nie tylko smak gotowanej wody, ale też wpływa na działanie czajnika. Zbyt duże warstwy kamienia powodują, że ciepło nie rozprzodza się równomiernie. W większej ilości może to powodować, że podczas gotowania woda będzie głośno bulgotać, a czajnik głucho strzelać.
Usunięcie kamienia jest bardzo proste. W czajniku należy zagotować 2 szklanki wody z dodatkiem 2 łyżek stołowych octu (lub kwasu cytrynowego). Następnie należy usunąć kamień za pomocą szmatki lub szczoteczki. W przypadku czajników Granchio z wewnętrzną powłoką emaliowaną nie można używać druciaków ze stali nierdzewnej. Nigdy nie należy używać druciaków ze zwykłej stali.
3. Należy **dostosować ilość wlewanej do czajnika wody** do jego pojemności. Pojemność fabryczna czajnika jest podana na opakowaniu (można sprawdzić też np. na stronie internetowej) i dotyczy ona całkowitej objętości lecz należy zawsze zostawiać trochę wolnego miejsca w czajniku. Rzeczywista maksymalna ilość wody, którą można wlewać do czajnika jest o około 10% do 15% mniejsza. W innym przypadku tafla wody może dotykać nakrywkę, dzióbka czajnika i powodować pryskanie w momencie gdy wzburzona gotująca się woda zacznie bulgotać. Na ilość wlewanej wody należy zwracać szczególną uwagę w przypadku linii czajników Granchio Sfera (88610-88613) gdyż ze względu na charakterystyczny kształt, dzióbek znajduje się powyżej linii pokrywki.
4. Należy pozostawać w zasięgu słyszalności gwizdka. Nie należy dopuszczać do sytuacji w której czajnik pozostaje na źródle ciepła bez wody w środku.
5. Aby uniknąć uszkodzeń powierzchni nie należy używać metalowych szczoteczek czyszczących, gąbek ze ścierniwem oraz środków czyszczących zawierających kwasy i zasady.
6. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego wyłączyć źródło ciepła i usunąć z niego czajnik, pozostawić do ostygnięcia na 10 sekund. Przed użyciem podnieść gwizdek. Po użyciu usunąć z czajnika nadmiar wody.
7. Uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem powyższych instrukcji nie podlegają roszczeniom gwarancyjnym. Przed zgłoszeniem reklamacji należy zapoznać się z instrukcją i upewnić się, że proces użytkowania był zgodny z powyższymi zaleceniami.

Życzymy przyjemnego użytkowania!